

## MODALIDAD DE USO

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Las 4 pilas tienen que ser **nuevas** cuando el timer esta utilizado por la primera vez y cada vez que estarán cambiadas. El uso de pilas recargables no es recomendable.

1. Destornille la tapadera de la caja de pilas.
2. Introduce 4 pilas de tipo LR6-AA 1,5 Volts
3. Vuelve a atornillar la tapadera

## INICIACIÓN

1. Colocar el curso del timer frente al intervalo de tiempo deseado entre cada repetición del sonido del gong.
2. Ajuste el volumen sobre bajo 🎵 o normal 🎵
3. Pulse el botón ON/OFF => la luz se enciende.

Diez segundos más tarde, el gong sonará el primero sonido. Este mismo sonido se repetirá a intervalos regulares durante 90 minutos al máximo, después de que la luz se apagará automáticamente para evitar el consumo inútil de las pilas.

Para apagar antes, pulse el botón ON/OFF.

**NOTA** : La luz tiene que ser apagada al momento de la programación del intervalo de tiempo.

Para tener la madera pulida tan bonita que al primer día, encerarla desde el principio con cera incolora para muebles.

## REIKI TIMER

English p. 1  
 Français p. 2

Deutsch p. 3  
 Español p. 4

## English

## DIRECTIONS FOR USE

## GETTING STARTED

**All 4 batteries** should be **new** when you first use your timer and every time you will replace them. Rechargeable batteries are not advised.

1. Remove the screws securing the battery door.
2. Install 4 AA size 1.5 volt alkaline batteries (not included) as shown at the back of this leaflet.
3. Screw the battery door back on.

## SETTING THE TIMER

1. Select the interval between two chimes of the gong by turning the cursor of the time-setting button to face the desired number of minutes.
2. Set the volume level on low 🎵 or normal 🎵
3. Press the ON / OFF button ⇨ the working light is on.

Ten seconds after setting the timer, you will hear the first chime of the gong. It will be repeated at the interval you have chosen for up to 90 minutes; then the working light will automatically be switched off to save the batteries.

To switch off the timer at any moment just press the ON / OFF button.

**NOTE:** Make sure you set the timer when the power is off.

P.S. To keep the polished wood in optimum condition, you may apply colourless furniture wax from the start. Let it dry for two hours then polish the pyramid with a soft, dry cloth.

## MODE D'EMPLOI

### AU PREALABLE : INSTALLATION DES PILES

Les 4 piles, de préférence de qualité alcaline, doivent toutes être neuves lors de la première utilisation et à chaque fois qu'elles seront changées. Les piles rechargeables sont déconseillées.

1. Dévissez le couvercle du boîtier à piles.
2. Introduisez 4 piles de type LR6-AA 1,5 volts.
3. Revissez le couvercle.

### MISE EN ROUTE

1. Placez le curseur du timer en face de l'intervalle de temps que vous souhaitez.
2. Réglez le volume sur bas 🎵 ou normal 🎵
3. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt ⇨ le voyant s'allume.

Dix secondes plus tard, le premier coup de gong se fait entendre. Ce même son se répète à intervalles réguliers pendant 90 minutes au maximum, après quoi le voyant s'éteindra automatiquement pour éviter toute consommation inutile des piles. Pour éteindre avant, appuyez sur le bouton ON / OFF.

**Attention** : Le voyant doit être éteint quand vous programmez la durée des intervalles.

**Entretien du bois poli** : pour protéger le bois non verni contre l'eau, etc. utiliser de la cire incolore pour meubles.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### INBETRIEBNAHME: EINSETZEN DER BATTERIEN

Die 4 Batterien, am Besten alkaliner Qualität, müssen alle bei der ersten Benutzung neu sein und auch bei jedem Auswechseln. Wieder aufladbare Batterien sind nicht empfohlen:

1. Den Deckel der Batterienkammer losschrauben.
2. 4 Batterien des Typs LR6-AA 1,5 Volt einsetzen.
3. Den Deckel wieder festschrauben.

### INBETRIEBNAHME

1. Den Cursor des Timers gegenüber des Zeitabstands den Sie wünschen setzen.
2. Die Lautstärke auf niedrig 🎵 oder normal 🎵 stellen.
3. Drücken Sie die Taste ON/OFF → die Anzeigelampe leuchtet.

Zehn Sekunden später ertönt der erste Gong-Schlag. Der gleiche Ton wiederholt sich in regelmäßigen Abständen während höchstens 90 Minuten. Danach geht die Anzeigelampe automatisch aus um die Batterien nicht unnötig zu verbrauchen.

Um vor Ende der Sitzung abzustellen, einfach die Taste ON/OFF drücken.

**Vorsicht**: Die Anzeigelampe darf nicht leuchten während Sie die Dauer der Abstände programmieren.

**HINWEIS. Pflege des polierten Holzes**: zum Schutz des nicht lackierten Holzes gegen Wasser usw. verwenden Sie farblosen Möbelwachs.